


型号205  
 型号213, 238  
 型号253  
 型号257

图示为车型 205，装配变速箱 722、无线移动电话充电/代码 897  
 和无钥匙启动/代码 889

- 1 储物箱
- 2 发光二极管
- 3 中央控制台盖罩
- 4 螺栓
- 5 线束
- A2/60 中央控制台无钥匙启动天线
- N123/8 移动电话托座控制单元



P68.20-A003-12

	关于防止静电放电对电子部件造成损坏的信息		AR54.00-P-0001-01A
	拆卸/安装		
1	拆下中央控制台盖罩 (3)。	型号 257 型号 238 带变速箱725 型号 238 带变速箱716 型号 205 带变速箱722, 724, 725 型号 213 带变速箱725 型号 253 带变速箱724, 725 型号 205 带变速箱716 型号 213 带变速箱716 型号 253 带变速箱716	AR68.20-P-2350FR AR68.20-P-2350LWO AR68.20-P-2350LWP <b>AR68.20-P-2350LW</b>  AR68.20-P-2350LWA
2	断开光缆上的发光二极管 (2)。	型号 205, 213, 238, 253 带代码877 (环境照明灯) 型号 257 带代码891 (高级环境照明灯)	
3	露出线束 (5)。	型号 205 带变速箱722, 724, 725 带代码877 (环境照明灯) 型号 253 带变速箱725 带代码877 (环境照明灯)	
4	松开螺栓/螺钉 (4)。		
5	将储物箱 (1) 从中央控制台盖罩 (3) 上拆下。		
6	拆卸中央控制台无钥匙启动天线 (A2/60)。	仅在更换储物箱 (1) 时。 型号 213, 238 型号 253 带代码889 (KEYLESS-GO (无钥匙启动)) 型号 253 带代码893 (无钥匙启动 (KEYLESS-GO) 功能)	<b>AR80.61-P-0041LWG</b>

		型号 205 带代码889 (KEYLESS-GO (无钥匙启动)) 型号 205 带代码893 (无钥匙启动 (KEYLESS-GO) 功能) 型号 257	AR80.61-P-0041LW       AR80.61-P-0041FR
7	拆下移动电话托座控制单元 (N123/8)。	仅当安装新的储物箱 (3) 时。 型号 213, 238 带变速箱725 带代码896 (通过移动电话访问汽车和驾驶授权) 型号 213, 238 带变速箱725 带代码897 (无线移动电话充电) 型号 213, 238 带变速箱725 带代码899 (多功能电话) 型号 257 带代码897 (无线移动电话充电) 型号 257 带代码899 (多功能电话) 型号 205 始自2019年款 带代码897 (无线移动电话充电) 型号 205 始自2019年款 带代码899 (多功能电话)	AR82.70-P-0007LWE       AR82.70-P-0007FR       AR82.70-P-0007LWM
8	按照拆卸的相反顺序进行安装。		