


型号205.0/1/2
 型号213
 型号253







P72.12-3047-09

图示为未装配音响系统/代码 810 的车型 205.0

- | | | |
|----------|-------------|------------|
| 1 车门衬里 | 6 释放按钮 | 11 电气连接器 |
| 2 螺钉 | 7 内部车门开启器拉线 | 12 扬声器 |
| 3 车门袋 | 8 车门内拉手 | 13 后车门控制单元 |
| 4 车窗框架饰板 | 9 电气连接器 | |
| 5 内部密封轨道 | 10 电气连接器 | |

	在拆卸,安装或校准发动机罩、车门、行李箱盖/车厢后门或滑动天窗时有轧伤或夹伤手指的风险。	部件移动时,肢体不能进入机器的工作范围。	AS00.00-Z-0011-01A
⚠	关于防止静电放电对电子部件造成损坏的信息		AH54.00-P-0001-01A
🔧 🔧	拆卸/安装		
1	完全打开后车门		
2	松开螺栓 (2)		
3	够到车门袋 (3) 左右两侧的外部区域 (箭头 a 所示), 以猛拉的方式将车门衬里 (1) 从后车门上分开	⚠ 用手分开车门衬里 (1). 使用工具时会损坏车门衬里 (1). 📘 拉动时确保后车门保持打开状态. 必须有助手协助.	
4	松开内部密封轨道 (5) (箭头 A 所示) 下方车门衬里 (1) 上的固定卡		
5.1	从驱动器上拆下遮阳帘	型号 213.1 带代码297 (汽车后门转动遮阳百叶窗)	AR72.12-P-1010-01LWV
5.2	将侧车窗移动至最低位置	型号 205.0/1/2, 213 (213.1除外), 253 型号 213.1 除了代码297 (汽车后门转动遮阳百叶窗)	

6	关闭点火开关		
7	从前部开始, 小心地将车门衬里 (1) 从释放按钮 (6) 高度 (箭头 B 所示) 以下的内部密封轨道 (5) 上拆下	 小心地拉出车门衬里 (1). 否则会损坏车门衬里 (1) 或内部密封轨道 (5).	
8	向上将车门衬里 (1) 拆下 (箭头 C 所示) 并从后车门上拆下, 直至可够到后车门 (13) 上的电气连接器 (10, 11) 和内部车门开启器拉线 (7)	 小心地将车门衬里 (1) 从后车门 (箭头 D 所示) 的车门锁区域抬起, 直至可以将其向上移动至车窗框架饰板 (4) 上方.	
9	解开车门内拉手 (8) 上的内部车门开启器拉线 (7)		
10	解锁扬声器 (12) 上的电气连接器 (9) 并断开		
11	解锁高音扬声器上的电气连接器并断开	型号 205.0/1/2, 213, 253 带代码810 (音响系统) 型号 213 带代码811 (高级音响系统)	
12	解锁后车门控制单元 (13) 上的电气连接器 (10, 11) 并断开	 型号 213.1 带代码297 (汽车后门转动遮阳百叶窗) 安装: 暂时不要连接遮阳帘马达的电气连接器.  电气连接器的数量取决于车辆装备	
13	拆下车门衬里 (1)		
14	按照拆卸的相反顺序进行安装		