



型号205.0/1/2
 型号213.0/2
 型号253

- 1 侧窗密封件
- 2 车门镶板
- 3 车窗框架镶板
- 3.1 固定卡
- 4 内部密封导轨



P72.12-3057-06




P72.12-3058-09

图示为车型 205.0, 时尚型/代码 (P15)

- | | | |
|---------------|----------|--------|
| 1 侧窗密封件 | 5 外部密封导轨 | 9 车窗撑条 |
| 1.1 密封件 | 6 饰件 | 10 护盖 |
| 1.2 车窗玻璃导轨密封件 | 7 纸条 | 11 螺栓 |
| 1.3 车窗玻璃导轨密封件 | 8 三角窗 | |

- 1 侧窗密封件
- 1.1 密封件
- 1.2 车窗玻璃导轨密封件
- 1.3 车窗玻璃导轨密封件




P72.12-3059-05

	在拆卸、安装或校准发动机罩、车门、行李箱盖/车厢后门或滑动天窗时有轧伤或夹伤手指的 风险 。	部件移动时, 肢体不能进入机器的工作范围。	AS00.00-Z-0011-01A
	拆卸		
1	从后车门上拆下车门镶板 (2)		AR72.12-P-1010LW
2	拆下车窗框架饰板 (3)	将车窗框架饰板 (3) 固定在车窗框架上, 另外再用固定卡 (3.1) 卡入车窗框架中。	
3	拆下内部密封导轨 (4)	小心地将内部密封轨道 (4) 从车门内镶板的卷边中抬出 否则, 内部密封轨道 (4) 会变形且必须更换。 安装楔	*110589035900
4	将合适的纸条 (7) 在固定车窗 (8) 后端插入外部密封轨道 (5) 和饰件 (6) 之间	型号 205.0/1/2, 213.0/2, 253 带代码P55 (夜晚套件) 型号 205.0/1/2, 213.0/2 带代码P15 (时尚型外饰) 型号 205.0/1/2, 213.0/2 带代码P23 (EXCLUSIVE 外饰) 型号 205.0/1/2, 213.0/2 带代码P31 (AMG Line 外饰) 型号 205.0/1/2 带代码P90 (运动模式式样套件) 型号 213.0/2 带代码700 (中国本地技术内容) 型号 253 带代码900 (镀铬组件) 纸条 (7) 用于保护饰件 (6). 否则可能损坏饰件 (6)。	
5	使用底座将外部密封轨道 (5) 从三角侧车窗 (8) 的后端开始拆下	小心地将内部密封轨道 (5) 从车门内镶板的卷边中抬出 否则外部密封轨道 (5) 会变形或损坏油漆。 安装楔	*110589035900
6	小心地将上部区域的车窗隔板条 (9) 从侧窗密封件 (1) 上分开并向上拆下	安装楔	*110589035900
7	将密封件 (1.1) 从护盖 (10) 上松开		
8	拆下护盖 (10) 区域中的车窗导轨密封件 (1.2)		
9	将螺栓 (11) 从护盖 (10) 上松开		
10	拆下盖 (10)		

11	从三角窗 (8) 后部开始将饰件 (6) 从侧车窗密封件 (1) 中提出并拆下	型号 205.0/1/2, 213.0/2, 253 带代码P55 (夜晚套件) 型号 205.0/1/2, 213.0/2 带代码P15 (时尚型外饰) 型号 205.0/1/2, 213.0/2 带代码P23 (EXCLUSIVE 外饰) 型号 205.0/1/2, 213.0/2 带代码P31 (AMG Line 外饰) 型号 205.0/1/2 带代码P90 (运动模式式样套件) 型号 213.0/2 带代码700 (中国本地技术内容) 型号 253 带代码900 (镀铬组件)  小心地抬出饰件 (6) 否则饰件 (6) 会弯曲且必须更换。  安装楔	*110589035900
12	拆下三角窗 (8) 区域内的车窗导轨密封件 (1.3)		
13	从护盖 (10) 的安装位置开始拆下侧车窗密封件 (1)		
	安装		
14	在侧窗密封件 (1) 上涂抹润滑油	润滑油, 橡胶总成, 1 L	*BR00.45-Z-1010-06A
15	从三角窗 (8) 的顶部边缘开始将侧车窗密封件 (1) 安装在车窗框架中	 确保侧车窗密封件 (1) 与三角窗 (8) 上的密封件紧密接触 (箭头 A)。	
16	使用肥皂水润湿车窗导轨密封件 (1.3) (区域 a)		
17	使用润滑剂润湿车窗导轨密封件 (1.3) (区域 b)	润滑油, 橡胶总成, 1 L	*BR00.45-Z-1010-06A
18	将车窗导轨密封件 (1.3) 向下推入车窗玻璃导轨中		
19	将车窗导轨密封件 (1.3) 固定在三角窗 (8) 上	 确保车窗导轨密封件 (1.3) 正确落座, 尤其是拐角区域。	
20	安装护盖 (10)		
21	将螺栓 (11) 拧紧在护盖 (10) 上		
22	在密封件 (1.1) 上涂抹润滑油	润滑油, 橡胶总成, 1 L	*BR00.45-Z-1010-06A
23	将密封件 (1.1) 插入护盖 (10) 中		
24	使用肥皂水润湿车窗导轨密封件 (1.2) (区域 c)		
25	使用润滑剂润湿车窗导轨密封件 (1.2) (区域 d)	润滑油, 橡胶总成, 1 L	*BR00.45-Z-1010-06A
26	将车窗导轨密封件 (1.2) 向下推入车窗玻璃导轨中		
27	将车窗导轨密封件 (1.2) 固定在护盖 (10) 上	 确保正确安装车窗导轨密封件 (1.2), 尤其是拐角区域。	
28	安装车窗隔板条 (9)	润滑油, 橡胶总成, 1 L	*BR00.45-Z-1010-06A
29	使用润滑油润滑饰件 (6) 装配区域内的饰件 (6) 型面和侧窗护盖 (1)	型号 205.0/1/2, 213.0/2, 253 带代码P55 (夜晚套件) 型号 205.0/1/2, 213.0/2 带代码P15 (时尚型外饰) 型号 205.0/1/2, 213.0/2 带代码P23 (EXCLUSIVE 外饰) 型号 205.0/1/2, 213.0/2 带代码P31 (AMG Line 外饰) 型号 205.0/1/2 带代码P90 (运动模式式样套件) 型号 213.0/2 带代码700 (中国本地技术内容) 型号 253 带代码900 (镀铬组件) 润滑油, 橡胶总成, 1 L	*BR00.45-Z-1010-06A

30	从护盖 (10) 开始将饰件 (6) 安装到侧车窗密封件 (1) 中	型号 205.0/1/2, 213.0/2, 253 带代码P55 (夜晚套件) 型号 205.0/1/2, 213.0/2 带代码P15 (时尚型外饰) 型号 205.0/1/2, 213.0/2 带代码P23 (EXCLUSIVE 外饰) 型号 205.0/1/2, 213.0/2 带代码P31 (AMG Line 外饰) 型号 205.0/1/2 带代码P90 (运动模式式样套件) 型号 213.0/2 带代码700 (中国本地技术内容) 型号 253 带代码900 (镀铬组件) ⓘ 确保将其正确安装在前部区域 (箭头 B 所示).	
31	将合适的纸条 (7) 固定在饰件 (6) 上	型号 205.0/1/2, 213.0/2, 253 带代码P55 (夜晚套件) 型号 205.0/1/2, 213.0/2 带代码P15 (时尚型外饰) 型号 205.0/1/2, 213.0/2 带代码P23 (EXCLUSIVE 外饰) 型号 205.0/1/2, 213.0/2 带代码P31 (AMG Line 外饰) 型号 205.0/1/2 带代码P90 (运动模式式样套件) 型号 213.0/2 带代码700 (中国本地技术内容) 型号 253 带代码900 (镀铬组件) ⓘ 纸条 (7) 用于保护饰件 (6). 否则安装外部密封轨道 (5) 时会损坏饰件 (6)	
32	在外部密封轨道 (5) 上的橡胶密封件上涂抹少量润滑剂	润滑油, 橡胶总成, 1 L	*BR00.45-Z-1010-06A
33	安装外部密封轨道 (5)	ⓘ 外部密封轨道 (5) 必须与车门镶板的边缘齐平.	
34	在内部密封轨道 (4) 上的橡胶密封件上涂抹少量润滑剂	润滑油, 橡胶总成, 1 L	*BR00.45-Z-1010-06A
35	安装内部密封轨道 (4)		
36	安装车窗框架饰板 (3)		
37	将车门镶板 (2) 安装在后车门上		AR72.12-P-1010LW



安装楔

检修工具

号码	名称	订单号
BR00.45-Z-1010-06A	润滑油, 橡胶总成, 1 L	A 000 989 03 67