



型号205.0/1/2
型号213
型号253



P72.12-3060-09

图示为车型 205.0

- | | | | | | |
|---|------|---|-------|-------|-----------|
| 1 | 车门模块 | 5 | 胶带 | 9 | 掣子爪 |
| 2 | 橡胶垫圈 | 6 | 电气连接器 | X35/3 | 左后车门电气连接器 |
| 3 | 侧车窗 | 7 | 电气连接器 | X35/4 | 右后车门电气连接器 |
| 4 | 螺钉 | 8 | 安全夹 | | |



P72.12-3061-09

图示为车型 205.0

- 3

侧车窗
- 5

胶带
- 10

车门拉手
- 11

螺栓
- 12

轴承座
- 13

螺栓


图示为车型 205.0

- 1







车门模块
- 14

螺栓
- 15

发射式铆钉



P72.12-3062-06

 警告	在拆卸,安装或校准发动机罩、车门、行李箱盖/部件移动时,肢体不能进入机器的工作范围。 车厢后门或滑动天窗时有轧伤或夹伤手指的 风险 。		AS00.00-Z-0011-01A
	关于防止静电放电对电子部件造成损坏的信息		AH54.00-P-0001-01A
	拆卸/安装		
1	拆下后车门饰板		AR72.12-P-1010LW
2	将橡胶垫圈 (2) 从车门模块 (1) 上拆下		
3	通过驾驶员侧电动车窗和外部后视镜调节开关组关闭侧车窗 (3), 直至可以通过车门模块 (1) 中的检修孔操作螺栓 (4)		
4	松开螺钉 (4)	 不要拆下螺钉 (4).  螺钉/螺栓 - 连接车窗到车窗升降器	*BA72.12-P-1006-01R
5	将侧车窗 (3) 从电动车窗上分开并推到最上部, 然后用适当的织带 (5) 固定		
6	关闭点火开关, 并将遥控钥匙存放在发射范围之外 (至少 2 米)		
7	拉动支架, 将左后车门电气连接器 (X35/3) 或右后车门电气连接器 (X35/4) 从电气连接器 (6) 上解锁并断开		
8	拉出固定片 (8), 直至可以促动掣子爪 (9)	 拉拔钩	*140589023300
9	使用适当的螺丝刀按下掣子爪 (9), 直至可以将电气连接器 (7) 从车门内镶板中松开		
10	将电气连接器 (7) 导入后车门中		
11	拆下车门拉手 (10)		AR72.12-P-2410LW
12	松开螺钉 (11)		
13	向前推轴承座 (12) 并从车门镶板上取下		
14	松开车门锁上的螺钉 (13).	 螺钉/螺栓 - 连接车门锁到后车门	*BA72.12-P-1005-01R
15.1	拆下螺栓 (14)	使用螺栓 (14) 固定车门模块 (1) 时.	

		[i] 安装: 修理阶段 1: 如果螺栓 (14) 脱落, 就要用电子零件目录 (EPC) 中可用的具有更大直径的螺栓进行更换. 修理级 2: 如果较大直径螺栓也脱落, 就要用电子零件目录 (EPC) 中可用的空心铆钉进行更换, 以便固定车门模块 (1).	
15.2	钻出空心铆钉 (15) 的铆钉头	使用空心铆钉 (15) 固定车门模块 (1) 时. [i] 市售装置/工具 空心铆钉工具 直径为 7 毫米的钻头 [i] 安装: 用空心铆钉 (15) 将车门模块 (1) 固定至前车门.	
16	将车门模块 (1) 从后车门上分离	如果车门模块 (1) 粘贴在后车门上. [S] 安装楔	*110589035900
17	拆下后车门上的车门模块 (1)	[!] 注意轴承座 (12) 和车门锁. 否则可能对其造成损坏.	
18	按出车门内镶板中的铆钉残留部分	使用空心铆钉 (15) 固定车门模块 (1) 时. [S] 拆卸工具	*221589003900
19	完全清除后车门中的铆钉残留部分和钻屑	使用空心铆钉 (15) 固定车门模块 (1) 时. [!] 完全清除铆钉残留部分和碎屑. 否则, 剩余的铆钉残留部分会导致后车门腐蚀损坏.	
20	按照拆卸的相反顺序进行安装		

[Nm] 后车门

号码	名称	型号 205.0/1/2	型号 213
BA72.12-P-1005-01R	螺钉/螺栓 - 连接车门锁到后车门 Nm	6	7

[Nm] 后车门


号码	名称	型号 253
BA72.12-P-1005-01R	螺钉/螺栓 - 连接车门锁到后车门 Nm	7

[Nm] 后车门


号码	名称	型号 205.0/1/2	型号 213
BA72.12-P-1006-01R	螺钉/螺栓 - 连接车窗到车窗升降器 Nm	6	6

[Nm] 后车门


号码	名称	型号 253
BA72.12-P-1006-01R	螺钉/螺栓 - 连接车窗到车窗升降器 Nm	6



安装楔



拆卸工具



拉拔钩