

型号253

i 图示为车辆右侧的安装说明. 车辆左侧的安装操作与此类似.


- 1 清洁车门槛接触面的阴影区域.



P82.20-4259-11

- 2 将载体薄片 (8)
从右前照明登车护板 (E17/48)
上拆下.

i
在随后的安装期间注意导向装置
(9).



P82.20-4257-04


- 3 将右前照明登车护板 (E17/48)
置于纵梁上并均匀按压.

- 4 将右前照明登车护板电线 (12)
在纵梁上方铺设至电缆管道中.

- 5 将右前照明登车护板电线 (12)
的黑色 2 针连接器 (12.1)
铺设至右前照明登车护板分支线
的黑色 2 芯插头 (2.6).

- 6 将制作的电气连接器卡入电缆管
道中.

- 7 使用双面胶带 (10)
将前照明登车护板电线 (12)
在纵梁车身折边上固定到位.



P82.20-4415-06