


型号253 带变速箱724, 725



P68.20-4954-09

- 1

中央控制台
- 2

中央控制台护盖
- 3

螺栓
- 4

电气连接器
- 5

插孔式电气连接器
- 6

插孔式电气连接器
- 7

电气连接器
- 8

电气连接器
- 9





地板覆盖层
- 10

螺母
- 11

电气连接器 (装配舒适型电话/代码 386)
- 12

电气连接器 (装配舒适型电话/代码 386)
- A2/60

无钥匙启动 (KEYLESS-GO) 天线 (装配无钥匙启动 (KEYLESS-GO)/代码 889 或无钥匙启动 (KEYLESS-GO) 的启动功能/代码 893)

	拆卸/安装		
1	拆下中央控制台护盖 (2)		AR68.20-P-2350LW
2	断开电气连接器 (4)	 数量因装备而异.	
3	将电气插座 (5, 6) 从中央控制台 (1) 上松开	 数量因装备而异.	
4	断开电气连接器 (7, 8)	 数量因装备而异.	
5	将无钥匙启动天线 (A2/60) 从中央控制台 (1) 上拆下	型号 253 带变速箱724, 725 带代码889 (KEYLESS-GO (无钥匙启动) ) 型号 253 带变速箱724, 725 带代码893 (无钥匙启动 (KEYLESS-GO) 功能)	AR80.61-P-0041LWG
6	拆下螺栓 (3)		
7	提起扶手储物箱中的地板覆盖层 (9) 并放到一旁		
8	松开螺母 (10)		
9	从后部提起中央控制台 (1) 并将电气连接器 (11, 12) 断开	型号 253 带变速箱724, 725 带代码386 (舒适型电话)	
10	朝向后部将中央控制台 (1) 移出仪表板		

11	按照拆卸的相反顺序进行安装		
----	---------------	--	--