


型号205
型号213
型号253




P72.10-4436-09

图示为车型 205.0

- | | | |
|----------|-------------|--------------------------------|
| 1 车门衬里 | 7 固定卡 | 13 螺栓 (车型 205.0/1/2, 213, 253) |
| 2 螺钉 | 8 内部车门开启器拉线 | 14 车门拉手 |
| 3 车门袋 | 9 支架 | 15 扬声器 |
| 4 内部密封导轨 | 10 电气连接器 | 16 前车门控制单元 |
| 5 释放按钮 | 11 电气连接器 | |
| 6 车窗框架镶板 | 12 电气连接器 | |

车型 205.4


- | |
|--------|
| 1 车门衬里 |
| 20 护盖 |
| 21 螺钉 |



P72.10-4550-04


车型 213


- 1 车门衬里
- 17 护盖
- 18 调节装置
- 19 护盖



P72.10-4515-06

	燃爆式部件检查和修理操作时的伤害 风险	切勿将烟火部件暴露在 100 °C 或 212 °F 以上的高温环境中。 对此类部件进行作业时请切断电源.型号 205.4	AS91.00-Z-0008-01A
	在拆卸,安装或校准发动机罩、车门、行李箱盖/车厢后门或滑动天窗时有轧伤或夹伤手指的 风险 。	部件移动时,肢体不能进入机器的工作范围.	AS00.00-Z-0011-01A
ⓘ	关于防止静电放电对电子部件造成损坏的信息		AH54.00-P-0001-01A
ⓘ	关于操作、处理和存放燃爆部件的说明、评估和法律要求	型号 205.4	AH91.00-Z-0000-10A
⌘ ⌘	拆卸/安装		
1	完全打开前车门		
2	将侧车窗移动至最下部		
3	关闭点火开关, 并将遥控钥匙放置到在发射范围以外 (至少 2 米)		
4	旋开螺栓 (2)		
5.1	拆下螺钉/螺栓 (13)	型号 205.0/1/2 型号 213 型号 253	
5.2	用适当的工具拆下车门把手 (14) 区域的帽并旋开下面的螺栓	型号 205.3/4	
5.3	拆下护盖 (20) 并松开下面的螺栓 (21)	型号 205.4 ☑ 安装楔	*110589035900
6	够到车门袋 (3) 外部区域 (箭头 a 所示) 的左右两侧并以猛推急拉的方式从前车门上分 开车门衬里 (1)	ⓘ 用手分开车门衬里 (1). 使用安装楔时,可能损坏车门衬里 (1). ⓘ 确保拉动时将前车门保持在开启位置. 必须有助手协助.	
7	松开内部密封轨道 (4) (箭头 A 所示) 下方车门衬里 (1) 上的剩余固定卡		
8	从前部开始,小心地将车门衬里 (1) 从释放按钮 (5) 高度 (箭头 B 所示) 以下的内部密封轨道 (4) 上拆下		
9	小心地将车门衬里 (1) 沿箭头 (箭头 D) 所示方向从前车门 (箭头 C 所示) 的车门锁区域取出, 直至可以将其向上推动到车窗框架饰板 (6) 以上并从固定卡 (7) 上拆下或者将固定卡 (7) 从前车门内镶板上分开		

10	将车门衬里 (1) 从前车门上拆下, 直至可以操作电气连接器 (10, 11) 和内部车门开启器 (8)		
11	将内部车门开启器 (8) 的拉线从支座 (9) 上脱开		
12	释放并断开前车门控制单元 (16) 上的电气连接器 (10, 11)		
13	释放并断开扬声器 (15) 上的电气连接器 (12)		
14	拆下车门衬里 (1) 并检查固定卡 (7) 是否损坏	i 安装: 如果拆卸时固定卡 (7) 仍留在前车门上, 拆下固定卡 (7) 并推入相应的车门衬里 (1) 支架. 是否损坏 ↓ 更换固定卡 (7)	
15	按照拆卸的相反顺序进行安装		
	检验		
16	检查护盖 (19) 下缘 (箭头 G 所示) 和仪表板饰件之间的接线盒	型号 213 如果有报告错误 ↓ 拆下护盖 (17) 并扭转 (箭头 E, F 所示) 调节装置 (18), 调节接线盒	



安装楔