


- 型号205, 213, 222, 238, 253
带代码266 (带转向辅助系统和停走向导的限距控制系统增强版 (DISTRONIC PLUS))
- 型号205, 213, 222, 238, 253
带代码608 (自适应远光灯辅助装置)
- 型号205, 213, 222, 238, 253
带代码628 (自适应远光灯辅助系统增强版)
- 型号205, 222, 253
带代码238 (主动路线偏离警告系统)
- 型号205, 222, 253
带代码269 (制动辅助系统 PLUS 横穿行驶 (BAS+Q))
- 型号205, 222, 253
带代码271 (主动制动干预/行人保护)
- 型号205, 222, 253
带代码513 (速度限制辅助)
- 型号205, 253
带代码268 (制动辅助系统 PLUS)
- 型号205, 253
带代码300 (预防性安全系统 (PRE-SAFE®) 制动功能)
- 型号205, 253
带代码476 (车道保持辅助系统)
- 型号213, 222, 238
带代码233 (增强型限距控制系统(Distronic Plus))
- 型号213, 222, 238
带代码243 (主动路线偏离警告系统)
- 型号213, 238
带代码513 (交通标志辅助系统)
- 型号222
带代码487 (主动悬挂控制(ABC))
- 型号222
带代码Z07 (顶部防护装置)









更改提示

29.01.2018	对多功能摄像头执行试运行, 新增.	操作步骤 1.	
------------	-------------------	---------	--

图示为车型 222, 装配夜视辅助系统/代码 (610)

- 1 电气连接器
- 2 电气连接器
- 3 多功能摄像头



	避免电子部件因磁性工具而引起损坏的说明		AH54.00-P-0002-01A
	关于防止静电放电对电子部件造成损坏的信息		AH54.00-P-0001-01A
	拆卸/安装		
1  AD  AD	对多功能摄像头 (3) 执行试运行	更换多功能摄像头 (3) 时. 车型 205, 213, 222, 253 车型 238	AD00.00-P-2000-04B AD00.00-P-2000-06LWO
2	关闭点火开关并将遥控钥匙存放在发射范围之外 (至少 2 米)		
3	拆下多功能摄像头 (3) 上的护盖		
4	断开电气连接器 (1)	车型 222, 装配夜视辅助系统/代码 (610)	
5	向后拉动多功能摄像头 (3) 并抬出, 直至可以接触到电气连接器 (2)	 不得触碰多功能摄像头 (3) 的镜头. 否则污垢会导致多功能摄像头 (3) 故障.	
6	断开电气连接器 (2) 并拆下多功能摄像头 (3)		
7	按照拆卸的相反顺序进行安装		
8  AD  AD  WS  WS	用车辆诊断系统校准多功能摄像头 (3) 000 588 11 21 00 调节器 000 588 00 23 00 调整规	重复使用多功能摄像头 (3) 时. 车型 238 车型 205, 213, 222, 253	AD00.00-P-2000-06LWO AD00.00-P-2000-04B WS82.00-P-0151B WS82.00-P-0028B