




## 型号253.1



- 1 关闭上方控制面板控制单元上的上车灯和下车灯。
- 2 使用  长楔子 (5) 从门饰 (3) 上拆下左前门 (E17/3) 上的下车和警告灯、右前门 (E17/4) 上的下车和警告灯、左后车门 (E17/5) 上的下车和警告灯以及右后车门 (E17/6) 上的下车和警告灯。


④ 从左侧底部开始，松开左前门 (E17/3) 上的下车和警告灯、右前门 (E17/4) 上的下车和警告灯、左后车门 (E17/5) 上的下车和警告灯以及右后车门 (E17/6) 上的下车和警告灯。

电气连接器位于右侧，否则可能损坏。



P82.20-4796-11

- 3 从上拆下左前门 (E17/3) 上的下车和警告灯、右前门 (E17/4) 上的下车和警告灯、左后车门 (E17/5) 上的下车和警告灯以及右后车门 (E17/6) 上的下车和警告灯上拆下黑色 2 针连接器插座 (2)。



P82.20-4797-11