

型号213, 238 带变速箱725

图示为车型 238.3


- 1 护盖
- 2 限位缓冲器
- 3 螺丝



P68.20-4996-12

图示为车型 238.4

- 1 护盖
- 13 电气连接器
- 14 螺丝
- S84 软顶篷控制系统开关



P68.20-5076-11

 	拆卸/安装		
1	打开扶手护盖		
2	拆下限位缓冲器 (2)		
3	拆下螺栓 (3)		
4	拆下护盖 (1)，直到可以接触到电气连接器 (13)	型号 238.4 带变速箱725	
5	断开电气连接器 (13)	型号 238.4 带变速箱725	
6	取下护盖 (1)		
7	松开螺栓 (14) 并拆下软顶篷控制开关 (S84)	型号 238.4 带变速箱725	
8	按照拆卸的相反顺序进行安装	更换护盖 (1) 时。	