

型号213, 238, 253, 257, 290

图示为车型 253


- 1 右后发动机舱饰板
- 2 锁止装置
- 4 通风气道段



P83.00-2435-06

图示为车型 253

- 3 滤尘器
- A 支架
- B 支架



P83.00-2436-06

	拆卸		
1	解锁锁止装置 (2) 并拆下右后发动机舱盖 (1).		
2	将支架 (A) 和支架 (B) 从通风气道段 (4) 上松开, 然后拆下通风气道段 (4).		
3	将滤尘器 (3) 从通风气道段 (4) 上拆下.		
	清洁		
4	清洁通风气道段 (4) 的内侧.		
	安装		
5	将新的滤尘器 (3) 插入通风气道段 (4) 中.		

6	安装通风气道段 (4).		
7	将支架 (A) 和支架 (B) 卡止入位.		
8	安装右后发动机舱盖 (1) 并闭合锁止装置 (2).		