


型号253（253.364/954/964除外）

除了代码233 (增强型限距控制系统(DISTRONIC Plus))

除了代码239 (增强型限距控制系统(DISTRONIC Plus))

除了代码460 (加拿大版本)

除了代码494 (美国版本)



P88.40-3285-08

1 护盖

2 照明式梅赛德斯三叉星徽

3 电线

	关于防止静电放电对电子部件造成损坏的信息		AH54.00-P-0001-01A
	拆卸		
1	拆下仪表板左侧侧镶板		
2	拆下前部脚坑处的左侧地板覆盖层		
	AR		AR68.20-P-2050LW
3	断开蓄电池接地线		
	AR		AR54.10-P-0003LW
4	将梅赛德斯三叉星徽从散热器格栅上拆下		
	AR		AR88.40-P-4050LW
	安装		梅赛德斯三叉星徽为可忽略零件。
5	安装照明式梅赛德斯三叉星徽控制单元	Binder Duotec® Pilz in Pilz Klett - 含粘结剂 32	AZ88.40-P-0010-02LWG *BR00.45-Z-1084-02A
6	安装照明式梅赛德斯三叉星徽的线束	左前脚部位置接地点 左前脚部位置接地点 (控制器区域网络 (CAN)) 丁基帘线 Terostat 81, 直径为 6 mm 基本线束修理包 新轿车线束修理包	AZ88.40-P-0010-01LWG *BA00.19-P-1016-01E *BA00.19-P-1017-01E *BR00.45-Z-1085-01A *000589139900 *220589049900
7	将护盖 (1) 放置在照明式梅赛德斯三叉星徽 (2) 上并对齐标记 (箭头所示)		
8	安装照明式梅赛德斯三叉星徽 (2) 并连接		AR88.40-P-4050LW
	AR		


		i 沿行程方向将电线 (3) 放置在左侧.	
9	安装剩余零部件		
	更新车辆文件系统 (VeDoc)		
10	将 "已根据 AZ88.40-P-0010LWG 加装照明式梅赛德斯三叉星徽" 的说明附到经销商文本下的设计组 88 中.		
	检验		
11	遮盖风挡玻璃上的光线传感器并检查照明式梅赛德斯三叉星徽功能是否正常	i 照明式梅赛德斯三叉星徽在车门打开或缓解照明启用时开启. 照明式梅赛德斯三叉星徽在车门打开后或环境照明自动关闭后大约 5 分钟自动关闭.	

Nm 接地点


号码	名称	型号 253 (253.99除外)	型号 253.99
BA00.19-P-1016-01E	左前脚位置接地点	W15/5 Nm	10

Nm 接地点

号码	名称	型号 253 (253.99除外)	型号 253.99
BA00.19-P-1017-01E	左前脚位置接地点 (控制器区域网络 (CAN))	W15/6 Nm	10



新轿车线束修理包



基本线束修理包

检修工具

号码	名称	订单号
BR00.45-Z-1084-02A	Binder Duotec® Pilz in Pilz Klett - 含粘结剂 32	Klettband Technik Schultz UG Schulstrasse 6 71111 Waldenbuch 德国 电话: +49 (0) 7157 6754-83 或 82 传真: +49 (0) 7157 6696815 info@klettband-technik.de http://www.klettband-technik.de
BR00.45-Z-1085-01A	丁基帘线 Terostat 81, 直径为 6 mm	A 004 989 61 20

零件订购信息

零件号	名称	数量
KG 98 (siehe EPC)	照明式梅赛德斯三叉星徽零件包	1