

型号205 带变速箱722, 724, 725

型号213 带变速箱725

型号253 带变速箱724, 725



P68.20-4707-09

图示为车型 205, 装配自动空调/代码 581

- | | | | |
|---|---------|-------|------------|
| 1 | 中央控制台护盖 | 6 | 电气连接器 |
| 2 | 储物箱盖 | 7 | 电气连接器 |
| 3 | 螺栓 | 8 | 电气连接器 |
| 4 | 电气连接器 | N58/1 | 智能气候控制操作单元 |
| 5 | 电气连接器 | N72/1 | 上部控制板控制单元 |

	关于防止静电放电对电子部件造成损坏的信息		AH54.00-P-0001-01A
	拆卸/安装		
1	关闭点火开关, 并将遥控钥匙存放在发射范围之外 (至少 2 米)		
2	拆下储物箱盖 (2)	型号 205 带变速箱722, 724, 725 型号 253 带变速箱724, 725 型号 213 带变速箱725	AR68.20-P-1020LW AR68.20-P-1020LWE
3	将螺栓 (3) 从中央控制台护盖 (1) 上松开		
4	提起中央控制台护盖 (1) 后部并从仪表板顶部前部移出, 直至可以操作电气连接器 (4, 5)		使用抹布遮盖中央控制台和仪表板。 否则, 中央控制台和仪表板会损坏。
5	将电气连接器 (4) 从空调操作单元 (N58/1) 上断开	型号 205 带变速箱722, 724, 725 带代码581 (自动空调) 型号 213 带变速箱725 带代码581 (自动空调) 型号 253 带变速箱724, 725 带代码581 (自动空调)	
6	断开上部控制板控制单元 (N72/1) 上的电气连接器 (5)		
7	断开电气连接器 (6, 7, 8)		数量因装备而异。
8	拆下中央控制台护盖 (1)		

9	按照拆卸的相反顺序进行安装		
---	---------------	--	--