


型号205, 253



P82.60-9342-09

图示为车型 205

- 1

扬声器盖板
- 2

仪表板
- 3


螺钉
- 4

电气连接器
- 5

电气连接器
- A40/8

音频/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 显示屏

ⓘ	关于防止静电放电对电子部件造成损坏的信息		AH54.00-P-0001-01A
ⓘ	关于在维修工作中避免损坏光纤电缆的说明		AH82.60-P-0001-05AK
🔧 🔧	拆卸/安装		
1	关闭点火, 并取下遥控钥匙		
2	将扬声器护盖 (1) 从仪表板 (2) 上松开 (箭头所示)	🔧 夹子拆卸器	*452589016300
3	拆下音频/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 显示屏 (A40/8) 上的螺钉/螺栓 (3)		
4	将音频/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 显示屏 (A40/8) 拉出, 直至可以对电气连接器 (4 和 5) 进行操作		
5	断开音频/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 显示屏 (A40/8) 上的电气连接器 (4 和 5)		
6	将音频/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 显示屏 (A40/8) 从车辆上拆下	ⓘ 安装: 安装时, 必须将螺钉/螺栓 (3) 移动至音频/驾驶室管理及数据系统 (COMAND) 显示屏 (A40/8) 的上部装配位置. 否则会损坏车内装备.	
7	按照拆卸的相反顺序进行安装		



452 589 01 63 00

夹子拆卸器