


型号205
型号213, 238
型号253

图示为车型 205

- 1 护盖
- 2 护盖
- 3 中央控制台
- 4 固定卡
- 5 电气连接器
- 6 导向装置
- 7 电气连接器 (装配自动空调/代码 581)
- N22/4 后排空调系统操纵单元
(装配自动空调/代码 581)



P68.20-4708-06




车型 213 (213.1 除外), 238, 装配变速箱 725

- 8 储物箱
- 9 螺钉



P68.20-5014-02

	关于防止静电放电对电子部件造成损坏的信息		AH54.00-P-0001-01A
	拆卸/安装		
1.1	关闭点火开关	型号 205, 213, 238, 253 除了代码U67 (车内 230 V 插座) 除了代码U80 (115 V 插座)	
1.2	断开蓄电池接地线	型号 205, 213, 238, 253 带代码U67 (车内 230 V 插座) 型号 205, 213, 238, 253 带代码U80 (115 V 插座) 型号 238 带代码U67 (车内 230 V 插座) 型号 238 带代码U80 (115 V 插座)	AR54.10-P-0003LWO

		型号 205, 213, 253 带代码U67 (车内 230 V 插座) 型号 205, 213, 253 带代码U80 (115 V 插座)	AR54.10-P-0003LW
2.1	打开中央控制台 (3) 上的护盖 (2)	型号 205, 213 (213.1除外), 238, 253	
2.2	分开后排座椅座垫前部并提起, 拆下座垫和中央控制台 (3) 之间的储物盒/托盘	型号 213.1 型号 213.1 除了代码248 (带嵌入式儿童座椅的后排座椅)	AR91.12-P-1020LW
3	将中央控制台 (3) 上储物盒/托盘 (8) 的护盖放到一旁并松开螺栓 (9)	型号 213 (213.1除外), 238 带变速箱725	
4	将护盖 (1) 顶部从中央中控台 (3) 上松开 (箭头 A)	 安装: 确保固定卡 (4) 可靠固定.	
5	将护盖 (1) 向后从中央控制台 (3) (箭头 B) 上移动大约 45° 的角度	 安装: 将护盖 (1) 连同导向装置 (6) 一起安装在中央控制台 (3) 中.	
6	断开电气连接器 (5)	 数量因车辆装备而异.	
7	将电气连接器 (7) 从空调操纵单元 (N22/4) 上断开	型号 205, 213, 238, 253 带代码581 (自动空调)	
8	按照拆卸的相反顺序进行安装		