


型号205.0/1/2

型号213

型号253


- 1 侧窗密封件
- 2 车门衬里
- 3 车窗框架镶板
- 3.1 固定卡
- 4 内部密封导轨



P72.10-4249-06


图示为车型 205.0

- 1 侧窗密封件
- 5 饰件 (车型 213, 装配中国本地化技术/代码 700 或时尚型外饰/代码 P15 或高级外饰/代码 P23 或 AMG 流线型外饰/代码 P31 或夜色组件/代码 P55, 车型 205.0/1/2, 装配时尚型外饰/代码 P15 或高级外饰/代码 P23 或 AMG 流线型外饰/代码 P31 或夜色组件/代码 P55 或 AMG 外饰/代码 P90 和车型 253, 装配镀铬组件/代码 900 或夜色组件/代码 P55)
- 6 外部密封导轨
- 7 B 柱护盖
- 8 外部后视镜密封件
- 9 螺钉
- 10 纸条



P72.10-4247-06

- 1 侧窗密封件
- 1.1 密封唇
- 5 饰件 (车型 213, 装配中国本地化技术/代码 700 或时尚型外饰/代码 P15 或高级外饰/代码 P23 或 AMG 流线型外饰/代码 P31 或夜色组件/代码 P55, 车型 205.0/1/2, 装配时尚型外饰/代码 P15 或高级外饰/代码 P23 或 AMG 流线型外饰/代码 P31 或夜色组件/代码 P55 或 AMG 外饰/代码 P90 和车型 253, 装配镀铬组件/代码 900 或夜色组件/代码 P55)




P72.10-4248-06

	在拆卸、安装或校准发动机罩、车门、行李箱盖/车厢后门或滑动天窗时有轧伤或夹伤手指的风险。	部件移动时, 肢体不能进入机器的工作范围。	AS00.00-Z-0011-01A
	拆卸		
1	拆下前车门上的车门衬里 (2)		AR72.10-P-1000LW
2	拆下车窗框架饰板 (3)	将车窗框架饰板 (3) 牢固地固定在车窗框架上, 另外再用固定卡 (3.1) 卡入车窗框架的后视镜三角板区域。	
3	拆下内部密封轨道 (4)	小心地将内部密封轨道 (4) 从车门内镶板的卷边中取出。否则, 内部密封轨道 (4) 会变形且必须更换。 安装楔	*110589035900
4	拆下外部后视镜		AR88.70-P-9000LW
5	将纸条 (10) 置于外部密封轨道 (6) 和饰件 (5) 之间	型号 205.0/1/2, 213, 253 带代码 P55 (夜晚套件) 型号 205.0/1/2, 213 带代码 P15 (时尚型外饰) 型号 205.0/1/2, 213 带代码 P23 (EXCLUSIVE 外饰) 型号 205.0/1/2, 213 带代码 P31 (AMG Line 外饰) 型号 205.0/1/2 带代码 P90 (AMG 外饰) 型号 213 带代码 700 (中国本地技术内容) 型号 253 带代码 900 (镀铬组件) 纸条 (10) 旨在保护饰件 (5)。否则会划伤饰件 (5)。	
6	从车外后视镜的安装位置开始拆下外部密封轨道 (6)	借助于基座, 小心地将外部密封轨道 (6) 从车门内镶板槽口中抬出。否则, 外部密封轨道 (6) 会变形或将油漆层刮坏。 安装楔	*110589035900
7	拆下外部后视镜密封件 (8)		
8	拆下 B 柱护盖 (7) 区域的侧车窗密封件 (1)		
9	将螺栓 (9) 从 B 柱护盖 (7) 上松开		

10	拆下 B 柱护盖 (7)		
11	从车外后视镜的安装位置开始向后拆下饰件 (5)	型号 205.0/1/2, 213, 253 带代码P55 (夜晚套件) 型号 205.0/1/2, 213 带代码P15 (时尚型外饰) 型号 205.0/1/2, 213 带代码P23 (EXCLUSIVE 外饰) 型号 205.0/1/2, 213 带代码P31 (AMG Line 外饰) 型号 205.0/1/2 带代码P90 (AMG 外饰) 型号 213 带代码700 (中国本地技术内容) 型号 253 带代码900 (镀铬组件)  小心地抬出饰件 (5). 否则饰件 (5) 会弯曲且必须更换.  安装楔	*110589035900
12	拆下车外后视镜安装位置区域的侧窗密封件 (1)		
13	将侧窗密封件 (1) 从车窗框架上拆下		
	安装		
14	将拆下车门衬里 (2) 上的电线束与左前车门控制单元和右前车门控制单元相连		
15	将侧窗向上移动至中央位置		
16	在侧窗密封件 (1) 的装配区域 "a" 涂抹肥皂水		
17	将侧窗密封件 (1) 的前端插入车窗导轨并向下推	 同时向下移动车外后视镜区域中的侧窗。 滚动侧窗并向下拉侧窗密封件 (1), 从而简化安装操作。	
18	将拆下车门衬里 (2) 上的电线束与左前车门控制单元和右前车门控制单元相连	 侧窗必须位于最低点。	
19	向上拉侧窗密封件 (1), 直至到达正确的安装位置	 确保将侧窗密封件 (1) 正确安装在车窗导轨中。	
20	使用润滑油润滑车窗框架装配区域内的侧窗密封件 (1)	润滑油, 橡胶总成, 1 L	*BR00.45-Z-1010-06A
21	将侧窗密封件 (1) 安装在 B 柱护盖 (7) 区域以外的车窗框架中	 确保将密封唇 (1.1) 正确安装在车窗框架上。	
22	安装 B 柱护盖 (7)		
23	将螺栓 (9) 从 B 柱护盖 (7) 上松开		
24	拆下 B 柱护盖 (7) 区域的侧车窗密封件 (1)		
	检验		
25	检查侧车窗密封件 (1) 的安装位置	如果有报告错误 <div style="text-align: center;">↓</div> 正确的安装位置	
26	在饰件 (5) 的型材隔片和侧窗密封件 (1) 上涂抹润滑油	型号 205.0/1/2, 213, 253 带代码P55 (夜晚套件) 型号 205.0/1/2, 213 带代码P15 (时尚型外饰) 型号 205.0/1/2, 213 带代码P23 (EXCLUSIVE 外饰) 型号 205.0/1/2, 213 带代码P31 (AMG Line 外饰) 型号 205.0/1/2 带代码P90 (运动模式式样套件) 型号 213 带代码700 (中国本地技术内容) 型号 253 带代码900 (镀铬组件) 润滑油, 橡胶总成, 1 L	*BR00.45-Z-1010-06A

27	从 B 柱护盖 (7) 开始安装饰件 (5)	型号 205.0/1/2, 213, 253 带代码P55 (夜晚套件) 型号 205.0/1/2, 213 带代码P15 (时尚型外饰) 型号 205.0/1/2, 213 带代码P23 (EXCLUSIVE 外饰) 型号 205.0/1/2, 213 带代码P31 (AMG Line 外饰) 型号 205.0/1/2 带代码P90 (运动模式式样套件) 型号 213 带代码700 (中国本地技术内容) 型号 253 带代码900 (镀铬组件) ⓘ 将饰件 (5) 与 B 柱护盖 (7) 区域的侧窗密封件 (1) 牢固相连 (箭头所示).	
28	安装车外后视镜密封件 (8)		
29	将纸条 (10) 固定到饰件 (5) 上	型号 205.0/1/2, 213, 253 带代码P55 (夜晚套件) 型号 205.0/1/2, 213 带代码P15 (时尚型外饰) 型号 205.0/1/2, 213 带代码P23 (EXCLUSIVE 外饰) 型号 205.0/1/2, 213 带代码P31 (AMG Line 外饰) 型号 205.0/1/2 带代码P90 (运动模式式样套件) 型号 213 带代码700 (中国本地技术内容) 型号 253 带代码900 (镀铬组件) ⓘ 纸条 (10) 旨在保护饰件 (5). 否则, 安装外部密封轨道 (6) 时会刮坏饰件 (5).	
30	在外部密封轨道 (6) 的橡胶密封件上涂抹润滑剂	润滑油, 橡胶总成, 1 L	*BR00.45-Z-1010-06A
31	安装外部密封导轨 (6)	ⓘ 外部密封轨道 (6) 必须与后车门镶板边缘齐平.	
32	安装外部后视镜		AR88.70-P-9000LW
33	在内部密封轨道 (4) 上的橡胶密封件上涂抹少量润滑剂	润滑油, 橡胶总成, 1 L	*BR00.45-Z-1010-06A
34	安装内部密封轨道 (4)		
35	安装车窗框架饰板 (3)		
36	安装前车门上的车门衬里 (2)		AR72.10-P-1000LW



安装楔

检修工具

号码	名称	订单号
BR00.45-Z-1010-06A	润滑油, 橡胶总成, 1 L	A 000 989 03 67