


## 型号172, 190, 205.0/1/2, 213, 231, 253

**i** 以下操作步骤针对车型 172.


### 拆卸

1 向上拉安全带端部配件 (1) (箭头 A 所示).



P91.40-3237-01


2 最低限度地 (约 2 毫米) 抬起弹簧 (2), 松开安全带端部配件 (1) (箭头 B1 所示), 按下 (箭头 B2 所示) 并拆下.



P91.40-3238-01

### 安装

3 将安全带端部配件 (1) 置于螺钉/螺栓 (3) 上 (箭头 D 所示) 并向上拉 (箭头 A 所示).




P91.40-3241-01

4 按下安全带端部配件 (1) (箭头 B2 所示).

**i** 弹簧 (2) 必须与螺钉/螺栓 (3) 的螺栓头接触. 尺寸 "E" 必须至少为 1.7 毫米.

5 让其他人检查配合情况.



P91.40-3242-01