


型号205.0/1/2, 213, 253



P72.12-3183-09

图示为左后车门, 车型205.0

- 1

密封塞
- 2



密封件
- 3

螺钉
- 4

护盖
- 5

车门拉手
- 6

锁止夹

 	拆卸/安装		
1.1	拆下密封塞 (1)	型号 205.0/1/2, 253	
1.2	松开密封件 (2)	型号 213	
2	松开螺钉/螺栓 (3)	i 螺栓 (3) 不能完全拆下.	
3	将车门拉手 (5) 拉到终点位置并拆下护盖 (4)	i 拆卸护盖 (4) 时, 车门拉手 (5) 必须固定在拉出位置. 如果车门拉手 (5) 没有接合 ↓ 插入带拉出的车门拉手 (5) 的护盖 (4) 并释放车门拉手 (5).然后重复操作步骤.	
4	将车门拉手 (5) 从固定卡 (6) 中移出	i 安装: 确保将车门拉手 (5) 正确安装在固定卡 (6) 中.	
5	拆下车门拉手 (5)		
6	按照拆卸的相反顺序进行安装		