






型号205 带变速箱722, 724, 725
型号213, 238, 257 带变速箱725
型号253 带变速箱724, 725




P68.20-5212-08

- 1 饰件

2 储物箱
- 3 盖罩

	拆卸/安装		
1	将储物箱 (2) 从前部中央控制台上拆下。		AR68.20-P-0901LWM
2	按箭头方向从储物箱 (2) 上松开盖罩 (3) 并拆下。	 安装: 夹入前, 确保盖罩 (3) 的位置正确。 否则, 紧固件和盖罩 (3) 可能会损坏。	
3	从储物箱 (2) 周围的固定片上松开饰件 (1)。	 安装: 确保固定片正确接合。  长楔子	*115589035900
4	拆下饰件 (1)。		
5	按照拆卸的相反顺序进行安装。		



长楔子