


型号205
型号253



P68.10-4654-09

图示为车型 205

- | | | | |
|---|-------------------------|--------|-------------------------------|
| 1 | 护盖 | 7 | 电气连接器 |
| 2 | 发动机罩释放拉手 | B10/35 | 左侧脚部位置出风口温度传感器 |
| 3 | 螺栓 | E17/16 | 左前脚部位置照明灯 (装配车内照明组件/代码 (876)) |
| 4 | 电气连接器 | H4/42 | 左侧脚部位置低音扬声器 |
| 5 | 电气连接器 (装配车内照明组件/代码 876) | X11/4 | 诊断连接器 |
| 6 | 电气连接器 | | |

	拆卸/安装		
1	将左前座椅向后调到终点位置		
2	关闭点火开关, 取下遥控钥匙		
3	拆下螺栓 (3)		
4	松开护盖 (1) (箭头 A) 和下部 (箭头 B), 直至可够到电气连接器 (4, 5, 6 和 7)	 数量因车辆装备而异.	
5	断开电气连接器 (4, 5, 6 和 7)	 数量因车辆装备而异.	
6	松开发动机罩释放拉手 (2) (箭头 C), 并从护盖 (1) 上向后拆下		
7	将护盖 (1) 从地板覆盖层 (箭头 D) 上脱开并拆下护盖 (1)		
8	转移诊断连接器 (X11/4)	更换护盖 (1) 时.	
9	转移左侧脚部位置低音扬声器 (H4/42)	更换护盖 (1) 时.	
10	转移左侧脚部位置出风口温度传感器 (B10/35)	更换护盖 (1) 时.	
11	转移左前脚部位置照明灯 (E17/16)	型号 205 带代码876 (车内灯光套件) 型号 253 带代码876 (车内灯光套件) 更换护盖 (1) 时.	
12	按照拆卸的相反顺序进行安装		