


型号205, 253  
型号213, 238 带变速箱716

图示为车型 253, 装配变速箱 725


- 1 储物箱盖
- 2 扶手盖
- 3 中央控制台
- 4 拉拔钩
- 5 铰链
- 6 铰链
- 7 锁止装置
- 8 锁止装置
- 9 固定片
- 10 固定片
- 11 固定夹
- 12 固定夹



P68.20-4706-06

车型 205.4


- 1 储物箱盖
- 13 连接器
- 14 螺钉
- S84 软顶篷控制开关



P68.20-5076-11

	拆卸		
1	关闭点火开关		
2	打开扶手盖 (2)		
3	将储物箱盖 (1) 前部向上拉, 直至听到固定卡 (11, 12) 解锁的声音		
4	将拉拔钩 (4) 安装到左侧扶手盖 (2) 和中央控制台 (3) 之间的铰链 (5) 一侧, 并按压固定卡 (9), 直至释放	拉拔钩	*140589023300
5	将拉拔钩 (4) 安装到右侧扶手盖 (2) 和中央控制台 (3) 之间的铰链 (6) 后方一侧, 然后按压固定卡 (10), 直至释放	拉拔钩	*140589023300
6	将护盖 (1) 从储物箱中向上拉出		
7	压入锁止装置 (7, 8) 并拆下储物箱盖(1)		

8	断开连接器 (13)	型号 205.4	
9	松开螺栓 (14) 并拆下软顶篷控制开关 (S84)	型号 205.4 更换储物箱盖 (1) 时.	
	<b>安装</b>		
10	将软顶篷控制开关 (S84) 置于储物箱盖 (1) 上并拧紧螺栓 (14)	型号 205.4 更换储物箱盖 (1) 时.	
11	连接连接器 (13)	型号 205.4	
12	将储物箱盖 (1) 置于安装位置并卡入	 确保正确安装固定片 (9, 10) 和固定卡 (11, 12).	
13	关闭扶手盖 (2)		



拉拔钩