



型号205.0/1/2  
型号213  
型号253

- 1 前登车护板
- 1.1 支架
- 2 固定卡








P68.30-3748-06




P68.30-3749-09


图示为车型 205.0

- |         |           |        |
|---------|-----------|--------|
| 3 后登车护板 | 5 固定卡     | 8 导向装置 |
| 3.1 支架  | 6 后排长座椅座垫 |        |
| 4 固定卡   | 7 固定卡     |        |

	拆卸/安装		
1	在 B 柱镶板底部松开前车门槛 (1) 上的支架 (1.1)	仅限拆卸前车门槛 (1) 时.	
2	从 B 柱镶板开始将前车门槛 (1) 从固定卡 (2) 上分开并拆下	仅限拆卸前车门槛 (1) 时.	
3	在 B 柱镶板底部松开后车门槛 (3) 上的支架 (3.1)	仅限拆卸后车门槛 (3) 时.	
4	将后车门槛 (3) 从固定卡 (4) 上分开	仅限拆卸后车门槛 (3) 时.  安装楔	*110589035900
5	将后车门槛 (3) 从固定卡 (5) 上松开	仅限拆卸后车门槛 (3) 时.  <b>安装:</b> 更换损坏的固定卡 (5).  夹子拆卸器	*452589016300
6	在一侧抬起后排长座椅座垫 (6)	仅限拆卸后车门槛 (3) 时.	
7	将后排长座椅座垫 (6) 下方的后车门槛 (3) 从固定卡 (7) 上分开	仅限拆卸后车门槛 (3) 时.  安装楔	*110589035900
8	将后车门槛 (3) 从导向装置 (8) 中向上移出并拆下	仅限拆卸后车门槛 (3) 时.	
9	按照拆卸的相反顺序进行安装		



夹子拆卸器



安装楔