



型号253

- 1 轮罩内衬
- 2 后保险杠
- 3 后翼子板



P88.80-2264-06




P88.80-2265-09

- 2 后保险杠
- 3 后翼子板


- 4 纵梁镶板
- 5 旋塞

- 1 轮罩内衬
6 防护箔
7 销子



P88.80-2266-05

	拆卸		
1	升起车辆		AR00.60-P-1002LWG
2	打开后车门		
3	将车轮拱罩内衬 (1) 从后保险杠 (2) 上拆下		
4	将车轮拱罩内衬 (1) 从后翼子板 (3) 上拆下	i 车轮拱罩内衬 (1) 粘接在后翼子板 (3) 上, 拆卸后必须更换. S 安装楔	*110589035900
5 WS	加热并拆卸止动塞 (5) 000 588 00 84 00 热风枪	如果止动塞 (5) 已损坏. i 止动塞(5) 粘接在后翼子板 (3) 上.	WS54.00-P-0049B
	清洁		
6 	清除后翼子板 (3) 上的残余粘合剂并清洁粘合表面 关于用表面清除盘清除油漆和金属表面的粘合剂残留物和箔片的说明	i 不要徒手触摸粘合表面, 粘合表面必须无灰尘, 机油, 油脂, 蜡, 其他粘结剂成份或残余污垢. 否则, 粘合接头的强度会降低且无法确保粘合材料的粘合力. i 注意清洁剂的闪蒸时间. 清洁剂	AH00.00-P-0013-01AK *BR00.45-Z-1025-04A
	安装		
7 WS	安装止动塞 (5) 000 588 00 84 00 热风枪	如果止动塞 (5) 已损坏或更换后翼子板 (3) 时. i 加热止动塞(5), 使其与后翼子板 (3) 粘合在一起. 否则可能会发生腐蚀损坏.	WS54.00-P-0049B
8	将防护箔 (6) 从新车轮内衬 (1) 上的粘合带上拆下		
9	将吊耳 (箭头所示) 置于纵梁镶板 (4) 的切口内, 将销子(7) 置于止动塞 (5) 上, 并压上车轮拱罩内衬 (1)	i 确保销子 (7) 在止动塞 (5) 中固定. i 按压时, 直接按压到轮罩内衬 (1) 上的粘合带上.	
10	将车轮拱罩内衬 (1) 卡入后保险杠 (3) 中		
11	关闭后车门		
12	降下车辆		AR00.60-P-1002LWG



安装楔

检修工具

号码	名称	订单号
BR00.45-Z-1025-04A	清洁剂	A 005 989 19 71